

2D11300-E200

Fig. 20 AXE DE SELECT & PEDALE

N°	Référence de la	Description		Remarques
1	5VY-18144-00	CROCHET, RESSORT	1	
2	132-16346-00	CROCHET, RESSORT	1	
3	5VY-18140-00	LEVIER DE BUTEE	1	
4	90387-0804S	COLLERETTE	1	
5	5VY-18127-10	BUTEE, VIS	1	
6	93317-11295	ROULEMENT	2	
7	93102-12106	JOINT SPY (SD 12-22-5 HS)	1	
8	99002-10600	CIRCLIP	1	
9	90201-12575	RONDELLE, PLATE	2	
10	2D1-18101-00	AXE DE SELECTEUR	1	
11	90508-32020	RESSORT, TORSION	1	
12	90387-1211D	COLLERETTE	1	
13	2D1-18112-00	BRAS, SELECTEUR	1	
14	95022-06020	BOULON, A COLLERETTE	1	
15	2D1-18110-00	PEDALE DE SELECTEUR	1	
16	5EB-18113-00	GARNITURE, PEDALE DE SELECTEUR	1	
17	2D1-18115-00	BIELLETTE, SELECTEUR	1	
18	90170-06228	ECROU	1	
19	95304-06700	ECROU	1	
20	5VX-18116-00	RACCORD 1, BIELLETTE	1	
21	5VX-18154-00	COUVERCLE, ANTI POUSSIERE	1	
22	90111-06098	BOULON	1	

Copyright(C) 2009 YAMAHA MOTOR CO. LTD. JAPAN All rights reserved